



# **Enjeux, évolution et conséquences de la sécurité dans monde mobile**

Guillaume Bouffard <[guillaume.bouffard@ssi.gouv.fr](mailto:guillaume.bouffard@ssi.gouv.fr)>

Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

Workshop SERTIF - 11 Octobre 2016

## ANSSI ? Késako ?

---

- ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) dépend du Premier Ministre, avec une double mission :
  - **Prévention des cyberattaques :**
    - Référentiels et guides
    - Politique industrielle et labellisation
    - Assistance technique
  - **Réaction aux cyberattaques :**
    - Détection et analyse
    - Remédiation

## Agenda

---

- Introduire la notion de racine de confiance :
  - Qu'est ce que c'est ?
  - Comment garantir un niveau de sécurité ?
  - Présentation rapide d'un élément sécurisé : la carte à puce.

## Agenda

---

- Introduire la notion de racine de confiance :
  - Qu'est ce que c'est ?
  - Comment garantir un niveau de sécurité ?
  - Présentation rapide d'un élément sécurisée : la carte à puce.
- Présentation de la sécurité des ordiphones et des objets intelligents :
  - Les objets intelligents sont partout,
  - Peut-on garantir un niveau de sécurité comme pour une carte à puce ?

# **1. Introduction**



**La Racine de Confiance**

## Pourquoi les racines de confiance sont elles nécessaires ?

---

- Plusieurs fonctionnalités ont besoin d'un environnement de confiance où il est possible :
  - de stocker des données sensibles :
    - en protégeant la confidentialité/intégrité des données ;
  - exécuter des opérations sensibles (cryptographie) :
    - sans aucune fuite.

## Pourquoi les racines de confiance sont elles nécessaires ? (cont.)

---

- La **racine de confiance** est un environnement d'exécution sécurisé.
- **Traditionnellement** c'est un **composant sécurisé**.

## Pourquoi les racines de confiance sont elles nécessaires ? (cont.)

---

- On voit apparaître des implémentations logicielles de **composant sécurisé** :
  - Émulation de composant sécurisé matériel :
    - remplacement de **TPMs physiques** par des enclaves sécurisées, (type ARM TrustZone)
    - **ce n'est pas un composant sécurisé.**
  - **whitebox cryptographique** :
    - c'est **fondamentalement** moins sécurisé,
    - cette tendance est de plus en plus importante,
    - comment garantir le niveau de sécurité de ces implémentations ?
    - comment et sous quelles conditions mener ces évaluations ?



# 1. Introduction



**Évaluation d'un composant sécurisé**

## Comment garantir le niveau de sécurité ?

---

- Les **développeurs** spécifient les recommandations de sécurité.
- Les **vendeurs** implémentent les recommandations de sécurité dans leurs produits.
- Les **CESTIs** évaluent le niveau de sécurité des produits.
- Le **centre de certification** certifie les produits en vérifiant chaque étapes du processus d'évaluation.

## Quel schéma ?

---

- Critère Commun pour l'évaluation Sécuritaire des Technologie de l'information, (Abrégé comme Critère Commun ou CC)
- Standard international (ISO/IEC 15408) pour la certification des produits de sécurité.

## Niveau d'évaluation

- Plusieurs classes de certification existent :

Level	Description
EAL 1	Testé fonctionnellement
EAL 2	Testé structurellement
EAL 3	Testé et vérifié méthodiquement
EAL 4	Méthodiquement conçu, testé et le code est relu
EAL 5	Semi-formellement conçu et testé
EAL 6	Semi-formellement conçu, vérifié et testé
EAL 7	Semi-formellement conçu, vérifié et testé

- À chacune de ces classes, un niveau **exigence d'évaluation** est défini et peut être *augmenté* :
  - Par exemple : une carte à puce peut-être évaluée :  
EAL4 + ALC\_DVS.2 + AVA\_VAN.5

## Reconnaissance Mutuelle

---

- SOG-IS (*Senior Official Group Info. Systems Security*) :
  - Accord européen de reconnaissance (10 membres),
  - Audits périodiques entre centres de certification (procédures and compétences techniques).

## Reconnaissance Mutuelle

---

- SOG-IS (*Senior Official Group Info. Systems Security*) :
  - Accord européen de reconnaissance (10 membres),
  - Audits périodiques entre centres de certification (procédures and compétences techniques).
- CCRA (*Common Criteria Recognition Arrangement*) :
  - Reconnaissance internationale (27 membres),
  - Audits périodiques entre chaque centre de certification (seulement la procédure),
  - Limitation sur le niveau maximum de reconnaissance :
    - AVA\_VAN  $\Rightarrow$  AVA\_VAN . 2 maximum

## D'autres schémas ?

---

- Schéma EMVCo
- Schéma Global Platform (Java Card, TEE)

## D'autres schémas ?

---

- Schéma EMVCo
  - Spécifications pour l'interopérabilité dans les transactions bancaires,
  - schéma certification privé,
  - échanges réguliers avec les groupes de travail du SOG-IS.
- Schéma Global Platform (Java Card, TEE)



## D'autres schémas ?

---

- Schéma EMVCo
  - Spécifications pour l'interopérabilité dans les transactions bancaires,
  - schéma certification privé,
  - échanges réguliers avec les groupes de travail du SOG-IS.
- Schéma Global Platform (Java Card, TEE)
  - Spécifications du cycle de vie et des communications vers la plate-forme Java Card et, récemment pour les TEE (Trusted Execution Environment),
  - Nouveau schéma de certification privée pour les TEE,
  - Échanges réguliers avec le SOG-IS
    - Le profil de protection (PP) pour le TEE a été élaboré par l'ANSSI.*

# 1. Introduction



**La carte à puce : un système évalué**

## La carte à puce

---

- La carte à puce est le plus répandu des composants de confiance.

## La carte à puce

---

- La carte à puce est le plus répandu des composants de confiance.
- Utilisée dans :
  - le monde bancaire,
  - la TV à péage,
  - l'identité,
  - la santé,
  - votre téléphone,
  - ...

## La carte à puce : une racine de confiance

---

- La carte à puce est un système **sécurisé** avec :
  - juste quelques protocoles d'entrée/sortie :
    - ISO/IEC 7816,
    - ISO/IEC 14443.
  - **protection** contre les attaques physiques,
  - **durcissement** du code logiciel.

## 2. L'ordiphone



## L'ordiphone : le réveil de la force

---



(Martin Cooper avec le premier  
téléphone mobile.)



## La sécurité des ordiphones

---

- La sécurité des ordiphones est un problème difficile avec de nombreux chemins d'attaque.



## La sécurité des ordiphones

---

- La sécurité des ordiphones est un problème difficile avec de nombreux chemins d'attaque.
- Quelques fonctions de sécurité :
  - Chiffrement des données
  - Protection de l'intégrité du code (et des données)
  - Cloisonnement applicatif et contrôle d'accès
  - ...

## La sécurité des ordiphones

---

- La sécurité des ordiphones est un problème difficile avec de nombreux chemins d'attaque.
- Quelques fonctions de sécurité :
  - Chiffrement des données
  - Protection de l'intégrité du code (et des données)
  - Cloisonnement applicatif et contrôle d'accès
  - ...
- Quelques chemins d'attaques :
  - Corruption de la phase de démarrage et/ou du matériel,
  - Installation d'applications malveillantes,
  - Corruption des échanges extérieurs. (les mises à jour peuvent être corrompues.)

## Quelques contre-mesures implémentées

---

- Fonctionnalités de sécurités présentes :
  - Phase de démarrage sécurisée,
  - Chiffrement des partitions,
  - Exécution sécurisée d'applications :
    - Contrer les attaques d'applications malveillantes.
    - L'utilisateur peut installer uniquement les applications mises à disposition dans une boutique et validées. (sauf dans les appareils de développement)

## Quelques contre-mesures implémentées

---

- Fonctionnalités de sécurités présentes :
  - Phase de démarrage sécurisée,
  - Chiffrement des partitions,
  - Exécution sécurisée d'applications :
    - Contre les attaques d'applications malveillantes.
    - L'utilisateur peut installer uniquement les applications mises à disposition dans une boutique et validées. (sauf dans les appareils de développement)
- Ces contre-mesures sont implémentées entre le monde logiciel et le monde matériel.

## Quelques contre-mesures implémentées

---

- Fonctionnalités de sécurités présentes :
  - Phase de démarrage sécurisée,
  - Chiffrement des partitions,
  - Exécution sécurisée d'applications :
    - Contrer les attaques d'applications malveillantes.
    - L'utilisateur peut installer uniquement les applications mises à disposition dans une boutique et validées. (sauf dans les appareils de développement)
- Ces contre-mesures sont implémentées entre le monde logiciel et le monde matériel.
- Apple maîtrise complètement les composants embarqués dans ses ordiphones.

## « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités »


- Un composant sécurisé est utilisé pour des fonctionnalités sensibles :
  - ce composant sécurisé doit être évalué,
  - la plupart ont le même niveau d'évaluation qu'une carte à puce,
    - pour payer, le composant doit respecter le schéma d'évaluation EMVCo.
- Pour les opérations nécessitant plus de ressources :
  - les opérations doivent être faites sur un SoC (Système sur une puce),
  - Les SoCs récents ont un **Environnement d'Exécution Sécurisé**.  
(comme *ARM TrustZone*)

## **2. L'ordiphone**




**Utilisation des composants sécurisés dans les ordiphones**

## Utilisation du composant sécurisé pour Apple Pay







## Utilisation du composant sécurisé pour Apple Pay




## Utilisation du composant sécurisé pour Google Pay




## Utilisation du composant sécurisé pour Google Pay



## Utilisation du composant sécurisé pour Google Pay



## Utilisation du composant sécurisé pour Google Pay



## **2. L'ordiphone**




**Sécurité des SoCs**

## Fonctionnalités des SoCs

- Les SoCs sont des micro-processeurs complexes,
- Majoritairement basés sur des ARM 32/64-bits,
- Les SoCs haut de gamme ont :
  - au moins 4-cœurs,
  - au moins 4 Go de RAM,
  - Wi-Fi,
  - 3G/LTE,
  - Bluetooth,
  - GPS,
  - NFC,
  - support de USB,
  - support des caméras,
  - GPU,
  - support des extensions mémoires (type SD, eMMC, etc.).



# Architecture ARM TrustZone



(Source : <https://developer.arm.com/technologies/trustzone>)



## Exemple d'attaque sur ARM TrustZone

- Étude de cas : démarrage sécurisé d'un boîtier Android multimédia vidéo <sup>1</sup>.
- Le SoC contient un mécanisme de démarrage sécurisé afin de vérifier l'image de l'OS avant de la charger en TrustZone.
- Partie TrustZone non documentée.


---

1. [http:](http://www.fredericb.info/2016/10/amlogic-s905-soc-bypassing-not-so.html)

[//www.fredericb.info/2016/10/amlogic-s905-soc-bypassing-not-so.html](http://www.fredericb.info/2016/10/amlogic-s905-soc-bypassing-not-so.html)

## Exemple d'attaque sur ARM TrustZone

- Étude de cas : démarrage sécurisé d'un boîtier Android multimédia vidéo <sup>1</sup>.
- Le SoC contient un mécanisme de démarrage sécurisé afin de vérifier l'image de l'OS avant de la charger en TrustZone.
- Partie TrustZone non documentée.
- Accès *root* disponible (côté non sécurisé) via une connexion UART.



1. [http:](http://www.fredericb.info/2016/10/amlogic-s905-soc-bypassing-not-so.html)

[//www.fredericb.info/2016/10/amlogic-s905-soc-bypassing-not-so.html](http://www.fredericb.info/2016/10/amlogic-s905-soc-bypassing-not-so.html)

## Exemple d'attaque sur ARM TrustZone (cont.)

---

- Impossible de lire la *BootROM* depuis le monde non sécurisé.  
(fonctionnement attendu)

## Exemple d'attaque sur ARM TrustZone (cont.)

---

- Impossible de lire la *BootROM* depuis le monde non sécurisé.  
(fonctionnement attendu)
- La chaîne de démarrage sécurisé ne permet pas de charger du code non autorisé.




FIGURE – ARM Trusted Firmware Design.

## Exemple d'attaque sur ARM TrustZone (cont.)

---

- À partir de là, deux chemins d'attaque ont été découverts.
- Grâce à la liaison UART, il est possible d'envoyer des commandes U-Boot.
  - 1 La communication entre le Monde Non Sécurisé et le Monde Sécurisé se fait via des instructions SMC (Secure Monitor Call).
    - Corruption non trivial du plan mémoire via une interruption SMC.
    - Lecture du code binaire du BL2
  - 2 Corruption de la phase de chargement du niveau 2.
    - Seulement l'intégrité de le BL3 est vérifié, pas d'authentification.
    - Chargement d'un BL3 corrompu.

## Exemple d'attaque sur ARM TrustZone (cont.)

---

- À partir de là, deux chemins d'attaque ont été découverts.
- Grâce à la liaison UART, il est possible d'envoyer des commandes U-Boot.
  - 1 La communication entre le Monde Non Sécurisé et le Monde Sécurisé se fait via des instructions SMC ([Secure Monitor Call](#)).
    - Corruption non trivial du plan mémoire via une interruption SMC.
    - Lecture du code binaire du BL2
  - 2 Corruption de la phase de chargement du niveau 2.
    - Seulement l'intégrité de le BL3 est vérifié, pas d'authentification.
    - Chargement d'un BL3 corrompu.
    - **Bingo!**

## Exemple d'attaque sur ARM TrustZone (cont.)

- À partir de là, deux chemins d'attaque ont été découverts.
- Grâce à la liaison UART, il est possible d'envoyer des commandes U-Boot.
  - 1 La communication entre le Monde Non Sécurisé et le Monde Sécurisé se fait via des instructions SMC (Secure Monitor Call).
    - Corruption non trivial du plan mémoire via une interruption SMC.
    - Lecture du code binaire du BL2
  - 2 Corruption de la phase de chargement du niveau 2.
    - Seulement l'intégrité de le BL3 est vérifié, pas d'authentification.
    - Chargement d'un BL3 corrompu.
    - **Bingo!**
- **Attaque purement logicielle.**



## Enclave Sécurisée d'Apple

---

- Introduit avec iPhone 5S et iOS 7 en 2013.
- coprocesseur intégré au processeur A7 ou supérieur.
  - Mémoire chiffrée.
  - générateur de nombres aléatoires matériel.
  - Système d'exploitation durci.
  - Identifiant matériel unique inconnu d'Apple.
  - Opérations de chiffrement et déchiffrement en boîte noire.
  - Les clés ne peuvent pas être lues hors de l'enclave sécurisée.
  - Communications entre l'enclave sécurisée et le processeur applicatif via une « boîte aux lettres ».
- Protège les données d'authentification et les clés de déchiffrement des partitions.

## Peut-on attaquer physiquement un SoC ?

---

- Un SoC n'est pas un composant sécurisé contre les attaques physiques,
  - Actuellement, un système d'exploitation TrustZone est évalué via le schéma CC en France (EAL2 + ALC\_DVS.2 + AVA\_VAN.5),
  - ANSSI a fourni un profil de protection à propos de l'évaluation des TEE.

## Peut-on attaquer physiquement un SoC ?

- Un SoC n'est pas un composant sécurisé contre les attaques physiques,
  - Actuellement, un système d'exploitation TrustZone est évalué via le schéma CC en France (EAL2 + ALC\_DVS.2 + AVA\_VAN.5),
  - ANSSI a fourni un profil de protection à propos de l'évaluation des TEE.
- *Théoriquement*, un SoC peut être perturbé par une attaque par injection de faute,


## Peut-on attaquer physiquement un SoC ?

- Un SoC n'est pas un composant sécurisé contre les attaques physiques,
  - Actuellement, un système d'exploitation TrustZone est évalué via le schéma CC en France (EAL2 + ALC\_DVS.2 + AVA\_VAN.5),
  - ANSSI a fourni un profil de protection à propos de l'évaluation des TEE.
- *Théoriquement*, un SoC peut être perturbé par une attaque par injection de faute,
- **Mais**, un SoC est :
  - un processeur multitâche,
  - avec une CPU haute fréquence.

## Peut-on attaquer physiquement un SoC ?

- Un SoC n'est pas un composant sécurisé contre les attaques physiques,
  - Actuellement, un système d'exploitation TrustZone est évalué via le schéma CC en France (EAL2 + ALC\_DVS.2 + AVA\_VAN.5),
  - ANSSI a fourni un profil de protection à propos de l'évaluation des TEE.
- *Théoriquement*, un SoC peut être perturbé par une attaque par injection de faute,
- **Mais**, un SoC est :
  - un processeur multitâche,
  - avec une CPU haute fréquence.
- ... ce qui complexifie le succès d'attaques physiques.

## Et l'IoT dans tout ça ?



(Source : [flickr.com/wilgengebroid/](https://www.flickr.com/photos/wilgengebroid/))

## Et l'IoT dans tout ça ?

---



- Comme pour les smartphones, l'IoT a un cycle de **développement très rapide**,
- La plupart des systèmes IoT n'ont pas de composants de sécurité.

(Source : [flickr.com/wilgengebroed/](https://www.flickr.com/photos/wilgengebroed/))

## Comment certifier l'lot ?

---

- Actuellement aucun standard n'est établi pour évaluer des objets intelligents,
- des initiatives privées semblent émerger,
- il faut des schémas de certification adaptés :
  - on n'évalue pas une brosse à dent comme un pacemaker,
  - la méthode d'évaluation doit être adaptée aux cycles rapides de développement de ces objets.



## Conclusion

---

- Pour l'instant, les attaques physiques ne sont pas/très peu utilisées pour attaquer les ordiphones.
- Peut-on attaquer physiquement un SoC ? Oui, mais ce n'est pas trivial.
- Pour l'instant, les attaques sont principalement logicielles.
- Comment garantir le niveau de sécurité d'un SoC ?
  - Évaluer ce SoC,
  - Il n'existe pas encore de schéma d'évaluation **sûr** et **rapide**,
  - C'est à faire !

# Questions ?

Guillaume Bouffard

<guillaume.bouffard@ssi.gouv.fr>